

**WURZELWISSEN**

# Einfach entleeren.

Entleeren der Auftragseinheit in der Maschine – Schritt für Schritt.

Mit den Verleimaggregaten der Baureihe **EDGETEQ S-500** sparen Sie Zeit und Geld: die Auftragseinheit können Sie dank Universalbeschichtung für PUR- und EVA-Klebstoff verwenden. Das Entleeren der Auftragseinheit kann dabei in der Maschine erfolgen – z. B. beim Wechsel von PUR- auf EVA-Klebstoff oder beim Tausch der Klebstofffarbe.

## Vorgehensweise

### Bearbeitung stoppen

- Kanten-Bearbeitung stoppen
- Kantenniederhalter entfernen
- Leimauftragswalze stoppen

### Entleeren vorbereiten

- Entleer-Stutzen einsetzen und mit Fixierstift fixieren
- Antihaft-Auffangwanne positionieren
- Leimauftragswalze starten

### Entleeren

- Klebstoff fließt aus der Auftragseinheit über den Entleer-Stutzen in die Auffangwanne
- Leimauftragswalze stoppen

### Bearbeitung vorbereiten

- Entleer-Stutzen entnehmen und mögliche Klebstofffäden mit dem Antihaft-Schaber entfernen
- Leimauftragswalze starten
- Auffangwanne entnehmen
- Kantenniederhalter einsetzen
- Verleimaggregat mit neuem Klebstoff befüllen

### Bearbeitung fortsetzen

- Bearbeitung fortsetzen

### Hilfsmittel reinigen

- Klebstoff aus Entleer-Stutzen und Auffangwanne nach dem Erkalten einfach entfernen



## HOMAG Group AG

Homagstrasse 3-5, 72296 Schopfloch, Deutschland,  
Tel.: +49 7443 13 0, info@homag.com